



**Pasos básicos para configurar  
el control remoto de TV**

# Control remoto modelo GENÉRICO



## Configuración con TV

1. Presionar la tecla TV en la parte superior del control hasta que el LED de TV se mantenga fijo.
2. Luego ingresa el código del TV + OK.

## Configuración con Caja Digital

1. Presionar la tecla CABLE en la parte superior del control hasta que el LED de CABLE se mantenga fijo.
2. Luego ingresa el código 1376 + OK.

## Código de acuerdo a modelo de TV

SONY	0000	JVC	104 ó 0053
PANASONIC	0250	PIONNER	0166
LG	0876 ó 0030	RCA	0047
GE	0047	SAMSUNG	0060
PHILLIPS	0054	TOSHIBA	0154
HITACHI	0038 ó 0145	SHARP	0093

**Nota:** Si el código no funciona se puede realizar búsqueda automática presionando la tecla de TV, cuando se mantenga fija presione POWER + Tecla Flecha Arriba hasta que el TV se apague y presionamos OK.

# Regulación volumen en un solo dispositivo

---

Para controlar el volumen de un solo dispositivo una vez programado el control para la caja y el TV.

Seguí los siguientes pasos:

1. Bajá el volumen del televisor
2. Subí el volumen del convertidor al máximo
3. Presionáel botón cable del control remoto
4. Presionáel botón tv aproximadamente 20 segundos, hasta que parpadeen los 4 botones (audio,dvd/vcr, tv, cable)
5. Revisáque quede encendido solo el botón TV
6. Presionáel botón volumen arriba
7. Presionar el botón cable

¡Listo!

El control remoto cambia los canales desde el convertidor pero el volumen desde el TV, así puede usar un solo control remoto.

tigô